ROBOT STEAM VIET NAM

ROBOT STEAM VIET NAM

ROBOT STEAM VIET NAM

mTiny

Vi Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp

Lỗi mất kết nối giữa "Robot" và "Bút điều khiển"

Dấu hiệu nhận biết:

+ Sử dụng điều khiển nhưng không thể điều khiển được Robot
+ Đèn báo của Robot hoặc Bút điều khiển nhấp nháy liên tục
+ Trên mắt của mTiny sẽ hiển thị hình chiếc bút có dấu chấm hỏi khi nghiêng robot để kiểm tra

Trước khi thực hiện ghép nối, khởi động lại robot và bút điều khiển. Sau đó, làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện ghép nối:

Lỗi robot di chuyển không chính xác khi sử dụng "Bút điều khiển"

Dấu hiệu nhận biết:

+ Robot tự động di chuyển ngay sau khi bật robot lên dù chưa sử dụng cần điều khiển
+ Sử dụng cần điều khiển để điều khiển nhưng Robot không đi đúng hướng điều khiển

Vui lòng làm theohướng dẫn bên dưới đây để hiệu chỉnh lại để duy trì sự chính xác trong điều khiển.

1. Bắt đầu hiệu chỉnh.



2. Đẩy cần điều khiển lên phía trước rồi thả ra

3. Đẩy/ Kéo joystick sang ba hướng còn lại rồi thả ra để hoàn tất hiệu chỉnh.

4. Thoát khỏi chế độ hiệu chỉnh.